



**Agrologistika d.o.o.**

R. Boškovića 10  
40 000 Čakovec

Tel-Fax: 040-391-202

e-mail: info@agrologistika.hr  
www.agrologistika.hr

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

### 1151 Termometar digitalni P300

Mjerno područje: -40°C ... +200°C

Senzor: NTC otpornik

Radno područje: 0°C ... +40°C

Baterija: 2 komada AAA 1,5V

Radno područje za kabl: maksimalno 80°C

Dimenzije: cca. 130x70x25mm

Preciznost: ±0,5°C (0°C ... +100°C) inače ±1°C

Težina: cca 130g

Rezolucije: 0,1°C

Trajanje baterije: cca. 1 god.

**Korištenje:** Maknite zaštitni film sa displeja. Otvorite poklopac baterije sa stražnje strane i ukoliko postoji, maknite zaštitnu vrpcu sa baterija. Instrument se sam pali i spremam je za korištenje nakon umetanja baterija.

**ON/OFF tipka:** Služi za paljenje i gašenje instrumenta

**AUTO-OFF funkcija:** Instrument se sam gasi nakon cca. 15 minuta od zadnjeg pritiska tastature.

**°C/°F tipka:** Ova tipka nam služi za prebacivanje između °C i °F. Trenutna mjerna jedinica se zadržava i nakon gađenja instrumenta.

**HOLD tipka:** Služi nam za zadržavanje izmjerene vrijednosti na displeju. Instrument se vraća u mod za mjerjenje nakon što još jednom pritisnemo istu tipku i prikazuje trenutnu temperaturu.

**MODE tipka:** Ukoliko smo u normalnom modu (modu za mjerjenje) i jednom pritisnemo ovu tipku prikazuje se maksimalna temperatura od zadnjeg resetiranja (na ekranu se pojavljuje MAX). Još jednim pritiskom na tipku MODE prikazuje se minimalna temperatura od zadnjeg resetiranja (na ekranu se pojavljuje MIN). Za povratak u normalni mod (za mjerjenje) potrebno je još jednom pritisnuti tipku MODE. Za ponistavanje minimalnih i maksimalnih vrijednosti potrebno je držati pritisnutom tipku MODE 3 sekunde u određenom modu (dok se na ekranu nalazi MAX ili MIN). Nakon toga se pojavljuje ---. Pritiskom tipke MODE još jednom vraćamo se u normalni mod.

**Osvjetljenje ekrana:** Pritiskom na simbol žarulje osvjetljavamo ecran. To traje 5 sekundi, nakon čega se osvjetljenje automatski gasi.

**Zamjena baterija:** Za otvaranje poklopca baterije potrebno je odšarafiti oba vijka sa stražnje strane instrumenta

**Pažnja:** Potrošene baterije je potrebno odlagati u posebne kontejnere namjenjene za baterije.

**Greška:** Ukoliko se pojavi greška prilikom mjerjenja, prvo promjenite baterije.