



Agrologistika d.o.o.

R. Boškovića 10
40 000 Čakovec

Tel-Fax: 040-391-202

e-mail: info@agrologistika.hr
www.agrologistika.hr

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1142 Termometar digitalni P200

Mjerno područje: -40°C ... +200°C

Senzor: NTC otpornik

Radno područje: 0°C ... +40°C

Baterija: 2 komada AAA 1,5V

Radno područje za kabl: maksimalno 80°C

Dimenzije: cca. 95x60x18mm

Preciznost: ±1°C (-10°C ... +100°C) inače ±2°C

Težina: cca 130g

Rezolucije: 0,1°C

Trajanje baterije: cca. 1 god.

Korištenje: Maknite zaštitni film sa displeja. Otvorite poklopac baterije sa stražnje strane i ukoliko postoji, maknite zaštitnu vrpcu sa baterija. Instrument se sam pali i spremam je za korištenje nakon umetanja baterija.

ON/OFF tipka: Služi za paljenje i gašenje instrumenta

AUTO-OFF funkcija: Instrument se sam gasi nakon cca. 15 minuta od zadnjeg pritiska tastature.

°C/°F tipka: Ova tipka nam služi za prebacivanje između °C i °F. Trenutna mjerna jedinica se zadržava i nakon gađenja instrumenta.

MODE tipka: Ukoliko smo u normalnom modu (modu za mjerjenje) i jednom pritisnemo ovu tipku uključujemo HOLD funkciju (na ekranu se pojavljuje HOLD). Još jednim pritiskom na tikpu MODE prikazuje se maksimalna temperatura od zadnjeg resetiranja (na ekranu se pojavljuje MAX). Još jednim pritiskom na tikpu MODE prikazuje se minimalna temperatura od zadnjeg resetiranja (na ekranu se pojavljuje MIN). Za povratak u normalni mod (za mjerjenje) potrebno je još jednom pritisnuti tipku MODE. Za poništavanje minimalnih i maksimalnih vrijednosti potrebno je držati pritisnutom tipku MODE 3 sekunde u određenom modu (dok se na ekranu nalazi MAX ili MIN). Nakon toga se pojavljuje --. Pritiskom tipke MODE još jednom vraćamo se u normalni mod.

Zamjena baterija: Za otvaranje poklopca baterije potrebno je odšarafiti oba vijka sa stražnje strane instrumenta

Pažnja: Potrošene baterije je potrebno odlagati u posebne kontejnere namjenjene za baterije.

Greška: Ukoliko se pojavi greška prilikom mjerjenja, prvo promjenite baterije.